

HC-15 直立保溫保濕櫃 使用&保養說明



尺寸： 高 71 1/4" (181 公分)
寬 24 3/4" (62.8 公分)
深 31 3/4" (80.6 公分)
電力： 120VOLT 單相 17.5AMPS
預熱時間：45 分鐘

使用前注意事項：

1. 檢查保溫櫃外觀有無明顯的損壞。
2. 檢查電線有無磨損或斷裂。
3. 檢查水盤的位置；如需有濕度，水盤需加溫水至 2/3 滿格。
4. 檢查門墊有無破裂及磨損。

總代理：滙格股份有限公司

保養的注意事項：

1. 注意保溫箱上不可放置任何物口，以免防礙馬達的空氣流通。
2. 注意每晚用抹布清潔門墊，以防止其破損惡化。

保溫箱(上/下層)的保養：

工具／十字起子

時間／10 分鐘

次數／每 90 天 1 次

冷、熱、開開、關關會使得保溫箱的門把螺絲鬆脫，門把移位，如果沒有檢查，螺絲甚至會掉下來，使得保溫箱損壞而無法使用。每天早上暖機前試著將螺絲鎖緊，如果仍無法鎖緊固定的話，則買“AB”膠塗在螺絲上，然後鎖上即可。

1. 依下列所述鎖緊門把扣板上的螺絲
 - 扣板 (每一扣板有 2 個螺絲，每一個保溫箱有 4 個扣板)
 - 門把 (每一門把有 4 個螺絲，每一個保溫箱有 4 個門把)
2. 鎖緊支架上的螺絲 (每個門把有 2 個支架)
 - 從支架的插梢中移出門板
 - 鎖緊支架上的 2 顆螺絲 (最下一個不易看得見)
 - 將門板裝回，取出在門板上圓形護片，再把螺絲鎖緊裝回護片即可。

故障排除：

問題	原因	解決方法
沒電	沒有插電 斷路開關跳脫	插上電源 重新按下電路開關
不熱	加熱板或高溫限制開關壞了	連絡叫修
下層馬達無作用	兩個馬達壞了	連絡叫修
無法維持溫度	門墊破了 只有一個下層馬達作用	換門墊 連絡叫修

換門墊：

工具／十字起子

時間／20 分鐘

次數／視需要情形

方法／

1. 將墊圈推至一邊，露出固定在門上的螺絲。
2. 鬆開所有在門上的螺絲。
3. 螺絲鬆開時門墊應在固定處滑落下來。
4. 移走舊門墊裝上新門墊，依上述相屬步驟重新裝回新門墊。